



- Angepasster Präferenzraum:**
- NordOstLink (DC31, DC32)
 - OstWestLink (DC40)
 - OstWestLink (DC40 mod)
 - SuedWestLink (DC42)
 - NordWestLink (DC41)
 - Suchraum (SR)
Anfangs- und Endpunkt
 - Onshore-Gleichstromkabel
in Planung/im Bau