

Installationsanleitung

TNG LTR XML Converter

Inhalt

Installation.....	3
Ausführen des Setups.....	3
Berechtigen des Setups	3
Konfigurieren des Setups und Installieren	3
Reparatur.....	6
Ausführen des Setups.....	6
Berechtigen des Setups	6
Konfigurieren des Setups und Reparieren	6
Deinstallation	9
Öffnen der Systemsteuerung	9
Berechtigen der Deinstallation.....	9
Deinstallieren	9
Fehlerbehebung	10
Fehler nach der Installation einer anderen Version des LTR XML Converter	10
Eine weitere Version dieses Produkts ist bereits installiert.....	10

Installation

Ausführen des Setups

Starten Sie das Setup mit einem Doppelklick auf die Installationsdatei.




Berechtigen des Setups


Die Benutzerkontensteuerung fordert gegebenenfalls Administrator Berechtigung ein. In diesem Fall bestätigen Sie die Meldung, falls Ihr Benutzer über lokale Administrator Rechte verfügt. Falls Ihr Benutzer nicht über lokale Administrator Rechte verfügt, geben Sie bitte einen Benutzer mit diesen Rechten an.

Konfigurieren des Setups und Installieren


Klicken Sie im Willkommens Dialog auf „Next >“.




Um das Setup auszuführen müssen Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren, indem Sie „I accept the terms in the license agreement“ aktivieren und Ihre Auswahl mit „Next >“ bestätigen.




Passen Sie das Installationsverzeichnis gemäß Ihrem Wunsch an und klicken Sie anschließend auf „Next >“.



Führen Sie die Installation aus, indem Sie auf „Install“ klicken.



Schließen Sie die Installation ab indem Sie auf „Finish“ klicken.



Reparatur

Eine Reparatur kann nur mit der bereits installierten Installationsdatei ausgeführt werden.

Ausführen des Setups

Starten Sie das Setup mit einem Doppelklick auf die Installationsdatei.




Berechtigen des Setups


Die Benutzerkontensteuerung fordert gegebenenfalls Administrator Berechtigung ein. In diesem Fall bestätigen Sie die Meldung, falls Ihr Benutzer über lokale Administrator Rechte verfügt. Falls Ihr Benutzer nicht über lokale Administrator Rechte verfügt, geben Sie bitte einen Benutzer mit diesen Rechten an.

Konfigurieren des Setups und Reparieren


Klicken Sie im Willkommens Dialog auf „Next >“.




Aktivieren Sie „Repair“ und bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl mit „Next >“.



Führen Sie die Reparatur aus, indem Sie auf „Install“ klicken.




Schließen Sie die Reparatur ab indem Sie auf „Finish“ klicken.



Deinstallation

Öffnen der Systemsteuerung

Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie „TNG LTR XML Converter“ aus. Klicken Sie auf „Deinstallieren“ um die Deinstallation zu starten.



Berechtigten der Deinstallation

Die Benutzerkontensteuerung fordert gegebenenfalls Administrator Berechtigungen ein. In diesem Fall bestätigen Sie die Meldung, falls Ihr Benutzer über lokale Administrator Rechte verfügt. Falls Ihr Benutzer nicht über lokale Administrator Rechte verfügt, geben Sie bitte einen Benutzer mit diesen Rechten an.

Deinstallieren

Warten Sie bis die Deinstallation abgeschlossen ist

Fehlerbehebung

Wenden Sie sich bitte bei Problemen mit der Installation oder Nutzung der Anwendung an frontoffice@transnetbw.de.

Fehler nach der Installation einer anderen Version des LTR XML Converter

Kommt es nach der Installation einer anderen Version des LTR XML Converters zu Fehlern, müssen Sie gegebenenfalls die Konfigurationsdatei der Anwendung löschen.

Tippen Sie folgenden Pfad, in einen Date Explorer ein:

`%appdata%\Microsoft\Templates\LTR_Xml_Converter`

und bestätigen Sie die Eingabe.

Löschen Sie die darin enthaltene Datei namens:

`LTR_Xml_Converter.config`

Die Konfigurationsdatei muss bei Fehlern bei jedem Benutzer und nach jeder Installation gelöscht werden. Es wird empfohlen die Konfigurationsdatei nach jeder Installation (bei jedem Benutzer) zu löschen.

Eine weitere Version dieses Produkts ist bereits installiert

Falls Sie folgende Fehlermeldung erhalten sollten, müssen Sie die aktuelle Version des LTR XML Converters deinstallieren. Navigieren Sie hierzu zu Punkt **Deinstallation**.



[Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime](#)

Eventuell ist die Installation der *Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime* notwendig, um den LTR XML Converter korrekt zu installieren und zum Laufen zu bringen.